ANZUGSDREHMOMENT-TABELLE - SCHRAUBEN

Artikel-Nr.	D	L	Schlüssel-größe	Schrauben-dreher	Drehmoment	Drehmomentschlüssel	Klinge
SM35-110-R0	M3,5	11,00	Torx 15	DS-T15S	3,0 Nm	DTNV00S (auf 3,0 Nm einstellen!)	DS-T15TB
SM35-114-H0							
SM40-050-50	M4,0	5,00	Torx 15	DS-T15S	4,5 Nm	DTNV00S (auf 4,5 Nm einstellen!)	DS-T15TB
SM40-060-50	M4,0	6,00	Torx 15	DS-T15S	4,5 Nm	DTNV00S (auf 4,5 Nm einstellen!)	DS-T15TB
SM40-070-00	M4,0	7,00	Torx 15	DS-T15S	4,5 Nm	DTNV00S (auf 4,5 Nm einstellen!)	DS-T15TB
SM40-079-20	M4,0	7,90	Torx 15	DS-T15S	4,5 Nm	DTNV00S (auf 4,5 Nm einstellen!)	DS-T15TB
SM40-080-10	M4,0	8,00	Torx 15	DS-T15S	4,5 Nm	DTNV00S (auf 4,5 Nm einstellen!)	DS-T15TB
SM40-080-50	M4,0	8,00	Torx 15	DS-T15S	4,5 Nm	DTNV00S (auf 4,5 Nm einstellen!)	DS-T15TB
SM40-090-00	M4,0	9,00	Torx 15	DS-T15S	4,5 Nm	DTNV00S (auf 4,5 Nm einstellen!)	DS-T15TB
SM40-093-20	M4,0	9,00	Torx 15	DS-T15S	4,5 Nm	DTNV00S (auf 4,5 Nm einstellen!)	DS-T15TB
SM40-100-10	M4,0	10,00	Torx 15	DS-T15S	4,5 Nm	DTNV00S (auf 4,5 Nm einstellen!)	DS-T15TB
SM40-106-50							
SM40-100-R0	M4,0	10,00	Torx 15	DS-T15S	4,5 Nm	DTNV00S (auf 4,5 Nm einstellen!)	DS-T15TB
SM40-106-B1	M4,0	10,60	Torx Plus 15	DS-TP15S	4,0 Nm	DTNV00S (auf 4,0 Nm einstellen!)	DS-TP15TB
SM40-110-00	M4,0	11,00	Torx 15	DS-T15S	4,5 Nm	DTNV00S (auf 4,5 Nm einstellen!)	DS-T15TB
SM40-120-00	M4,0	12,00	Torx 15	DS-T15S	4,5 Nm	DTNV00S (auf 4,5 Nm einstellen!)	DS-T15TB
SM40-120-20	M4,0	12,00	Torx 15	DS-T15S	4,5 Nm	DTNV00S (auf 4,5 Nm einstellen!)	DS-T15TB
SM40-130-00	M4,0	13,00	Torx 15	DS-T15S	4,5 Nm	DTNV00S (auf 4,5 Nm einstellen!)	DS-T15TB
SM40-143-H0							
SM45-120-R0	M4,5	12,00	Torx 20	DS-T20S	5,0 Nm	DTNV00S (auf 5,0 Nm einstellen!)	DS-T20TB
SM50-100-10	M5,0	10,00	Torx 20	DS-T20S	6,0 Nm	DTNV00S (auf 6,0 Nm einstellen!)	DS-T20TB
SM50-105-10	M5,0	10,50	Torx 20	DS-T20S	6,0 Nm	DTNV00S (auf 6,0 Nm einstellen!)	DS-T20TB
SM50-108-20	M5,0	10,80	Torx 20	DS-T20S	6,0 Nm	DTNV00S (auf 6,0 Nm einstellen!)	DS-T20TB
SM50-120-10	M5,0	12,00	Torx 20	DS-T20S	6,0 Nm	DTNV00S (auf 6,0 Nm einstellen!)	DS-T20TB
SM50-120-30	M5,0	12,00	Torx 20	DS-T20S	7,5 Nm	DTNV00S (auf 7,5 Nm einstellen!)	DS-T20TB
SM50-122-50	M5,0	12,20	Torx 20	DS-T20S	7,5 Nm	DTNV00S (auf 7,5 Nm einstellen!)	DS-T20TB
SM50-130-R0	M5,0	13,00	Torx 20	DS-T20S	6,0 Nm	DTNV00S (auf 6,0 Nm einstellen!)	DS-T20TB
SM50-139-B1	M5,0	13,90	Torx 20	DS-T20S	5,0 Nm	DTNV00S (auf 5,0 Nm einstellen!)	DS-T20TB
SM50-160-00	M5,0	16,00	Torx 15	DS-T15S	6,0 Nm	DTNV00S (auf 6,0 Nm einstellen!)	DS-T15TB
SM50-160-10	M5,0	16,00	Torx 20	DS-T20S	6,0 Nm	DTNV00S (auf 6,0 Nm einstellen!)	DS-T20TB
SM50-170-R0	M5,0	17,00	Torx 20	DS-T20S	6,0 Nm	DTNV00S (auf 6,0 Nm einstellen!)	DS-T20TB
SM50-190-00	M5,0	19,00	Torx 15	DS-T15S	6,0 Nm	DTNV00S (auf 6,0 Nm einstellen!)	DS-T15TB
SM60-167-B1	M6,0	16,70	Torx 25	DS-T25S	6,0 Nm	DTNV00S (auf 6,0 Nm einstellen!)	DS-T25TB
SM70-210-B1	M7,0	21,00	Torx 25	DS-T25S	6,0 Nm	DTNV00S (auf 6,0 Nm einstellen!)	DS-T25TB
SM80-250-B1	M8,0	25,00	Torx 30	DS-T30S	8,0 Nm	-	-
SO 25065I	M2,5	6,50	Torx 7	DS-T07S	1,1 Nm	DTN011S	DS-T07TB
TM-B5-SCR	M5	26,00	B5	TM-B5-KEY			
TM-B6-SCR	M6	26,50	B6	TM-B6-KEY			
TM-B7-SCR	M7	28,00	B7	TM-B7-KEY			
TM-B8-SCR	M8	31,70	B8	TM-B8-KEY			
TM-B9-SCR	M9	34,50	B9	TM-B9-KEY			
TS 22052I/HG-P	M2,2	5,20	Torx Plus 7	DS-TP7S	1,0 Nm	DTNV01S (auf 1,0 Nm einstellen!)	DS-TP07TB

Technische Änderungen vorbehalten